

Quick start MovieMax videotheek

Een film huren uit de 'schappen' van de XMS videotheek is heel eenvoudig, gebruik gewoon de pijlen van de afstandsbediening. Ga naar het menu van uw Digitale Televisie. Hiernaast ziet u hoe het werkt. Nadat u de film heeft gekozen kunt u kiezen tussen standaard- of HD-kwaliteit. U rekent af met uw betaal PIN. En via het glasvezel komt de film in perfecte kwaliteit naar u toe. Bioscoop aan huis!



dè glasvezelprovider



Film huren

- menu >>ok
- kiezen en kijken >>ok
- videotheek >>ok
- film kiezen >>ok
- betaal PIN >>ok
- film kijken

U kunt de film de gehele verhuur periode zo vaak kijken als u wilt.

Betaal PIN wijzigen

- menu >>ok
- instellingen >>ok
- algemeen >>ok
- betaal PIN >>wijzigen >>ok
- voer uw huidige betaal PIN in (standaard: 0000) >>ok
- voer uw nieuwe pincode in >>ok
- voer nogmaals uw nieuwe pincode in >>ok
- de code is aangepast



Bent u de code van de betaal PIN vergeten? Neem dan contact op met XMS, wij kunnen u verder helpen.